

INSECTAN DIFFUSEUR ACTIF + AÉROSOL

DIFFUSEUR D'INSECTICIDE DESTINÉ À LA LUTTE
CONTRE LES MOUCHES, LES MOUSTIQUES
ET LES MOUCHERONS

Présentation

Le kit **INSECTAN Diffuseur Actif + Aérosol** est composé d'un diffuseur automatique et d'un aérosol insecticide, permettant de traiter efficacement un large spectre d'insectes volants (mouches, moucherons, moustiques, guêpes, etc.).

Le diffuseur s'installe très rapidement et facilement, en le plaçant en hauteur, à au moins 2 mètres du sol, sur un meuble ou directement fixé au mur, garantissant une discrétion tout en assurant la protection de la pièce.

L'insecticide **INSECTAN Aérosol pour Diffuseur**, aux extraits de pyrèthre naturel, paralyse le système nerveux des insectes qui sont abattus rapidement après le contact.

Composition

Pyrèthre : 3,18g/L

Piperonyl Butoxide : 31,5g/L

Points forts

- Performant : 150m² protégés jusqu'à 16 semaines.
- Pratique : 3 rythmes de diffusion programmables.
- Aux extraits de pyrèthre naturel.

Application et dose d'emploi

La notice jointe dans le kit **INSECTAN Diffuseur Actif** permet de visualiser un schéma des fonctionnalités du diffuseur. Il fonctionne avec deux piles fournies dans l'emballage.

- Ouvrir le boîtier du diffuseur.
- Vérifier que l'appareil est éteint (commutateur en position « Off »).
- Mettre en place les piles.
- Positionner le commutateur sur « Test » puis régler la fréquence ainsi que l'amplitude de fonctionnement.
- Placer le commutateur de nouveau sur la position « Off ».
- Installer la recharge aérosol dans son emplacement puis sélectionner la vitesse de diffusion (position « 30 » par exemple pour une diffusion toutes les 30 minutes).
- Sélectionner ensuite le mode de fonctionnement souhaité, permettant un traitement lorsque les lieux sont inoccupés.
- Positionner le commutateur sur la position « Int » puis refermer le boîtier.

Ventiler avant de réoccuper les lieux, jusqu'au renouvellement total de l'air.



Références et conditionnements

Réf. I7004 : Kit diffuseur actif + Aérosol 250ml - Carton de 6 unités

Réf. I7005 : Recharge Aérosol 250ml - Carton de 12 unités

Précautions d'emploi

TP18. Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et pour l'environnement.

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire l'étiquette et les informations concernant le produit. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Attention, la diffusion débute dès la fermeture de Insectan Diffuseur Actif (après mise en place de l'aérosol).

Tenir l'aérosol éloigné du visage et des yeux.

Ne pas pulvériser sur les personnes et les animaux, ni à proximité de denrées alimentaires ou de surfaces destinées à être en contact avec des aliments ou boissons. Se laver les mains après le remplacement de la recharge. Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est destiné. Utiliser et conserver seulement en zones bien ventilables.

Ne pas utiliser **INSECTAN Aérosol pour Diffuseur** sans le placer dans **INSECTAN Diffuseur actif**.

Éliminer l'aérosol vide ou contenant encore du produit conformément à la réglementation locale en vigueur (amateurs en déchetterie, professionnels par filière de collecte des déchets dangereux). Ne pas jeter les résidus dans les égouts et les cours d'eau.

Pour les instructions de premiers secours, contacter le centre antipoison le plus proche.

Consulter la fiche de données de sécurité disponible gratuitement et sur simple demande à l'adresse suivante : fds@lodi.fr.